

EZ

EP

ELEGANT







ELEGANT | Římsa polo-zákloповá / výška 5,5 cm






Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	EP - C	Římsa polo-zákloповá ELEGANT	22x11x5,5	-	1,4	0655P022022	1
	EP - P	Římsa poloviční	11x5x5,5	-	0,7	0655P022011	0,7
	EP - D	Římsa prodloužená	28x11x5,5	 28 cm	1,8	0655P022028	1,2
	EP - CC - R0,2	Římsa roh celý celý R0,2	22x22x5,5	R 0,2	2,5	0655P022R02	1,6
	EP - PC - R0,2	Římsa roh půl celý levý R0,2	11x22x5,5	R 0,2	1,7	0655P022R02L	1,6
	EP - CP - R0,2	Římsa roh celý půl pravý R0,2	22x11x5,5	R 0,2	1,7	0655P022R02P	1,6
	EP - CC - R1	Římsa roh celý celý R1	22x22x5,5	R 1,0	2,6	0655P022R10	1,6
	EP - PC - R1	Římsa roh půl celý levý R1	11x22x5,5	R 1,0	1,8	0655P022R10L	1,6
	EP - CP - R1	Římsa roh celý půl pravý R1	22x11x5,5	R 1,0	1,8	0655P022R10P	1,6

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	EP - CC - R4	Římsa roh celý celý R4	22x22x5,5	R 4,0	2,4	0655P022R40	1,6
	EP - PC - R4	Římsa roh půl celý levý R4	11x22x5,5	R 4,0	1,7	0655P022R40L	1,6
	EP - CP - R4	Římsa roh celý půl pravý R4	22x11x5,5	R 4,0	1,7	0655P022R40P	1,6
	EP - CC - R6,5	Římsa roh celý celý R6,5	22x22x5,5	R 6,5	2,4	0655P022R65	1,6
	EP - PC - R6,5	Římsa roh půl celý levý R6,5	11x22x5,5	R 6,5	1,7	0655P022R65L	1,6
	EP - CP - R6,5	Římsa roh celý půl pravý R6,5	22x11x5,5	R 6,5	1,7	0655P022R65P	1,6
	EP - CC - Z1	Římsa roh celý celý zkosení Z1	22x22x5,5	Zkosení Z1	2,4	0655P022090	1,6
	EP - PP - 45	Římsa roh půl půl 45°	11/11x5,5	45°	1,3	0655P022045	1,2
	EP - PCP - 90	Římsa roh půl celý půl 90°	11/22/11x5,5	2x45°	2,6	0655P022135	1,6



3 | ŘÍMSY, ZÁKLOPY A SOKLY

Rozměry v cm.





EZ - C
Římsa zákloповá
ELEGANT



EZ - CC - R0,2
Římsa roh
celý celý R0,2



EZ - CC - R4
Římsa roh
celý celý R4



EZ - CC - Z1
Římsa roh
celý celý zkosení Z1



EZ - PP - 45
Římsa roh
půl půl 45°



EZ - PCP - 90
Římsa roh
půl celý půl 90°



EP - C
Římsa polo-zákloповá
ELEGANT



EP - PC - R0,2
Římsa roh
půl celý levý R0,2



EP - CP - R0,2
Římsa roh
celý půl pravý R0,2



EP - PCP - 90
Římsa roh
půl celý půl 90°