








# HARMONIE | Římsa zákloповá / výška 5,6 cm

Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	HZ - C	Římsa zákloповá HARMONIE	22x22x5,6	-	2,2	0656 022022	1,5
	HZ - P	Římsa poloviční	11x22x5,6	-	1,1	0656 022011	1
	HZ - D	Římsa prodloužená	28x22x5,6	 28 cm	2,9	0656 022028	1,8
	HZ - CC - R0,2	Římsa roh celý celý R0,2	22x22x5,6	R 0,2	2,8	0656 022R02	2,2
	HZ - CC - R1	Římsa roh celý celý R1	22x22x5,6	R 1,0	2,8	0656 022R10	2,2
	HZ - CC - R4	Římsa roh celý celý R4	22x22x5,6	R 4,0	2,7	0656 022R40	2,2
	HZ - CC - R6,5	Římsa roh celý celý R6,5	22x22x5,6	R 6,5	2,7	0656 022R65	2,2
	HZ - CC - Z1	Římsa roh celý celý zkosení Z1	22x22x5,6	zkosení Z1	2,7	0656 022090	2,2
	HZ - PP - 45	Římsa roh půl půl 45°	11/11x5,6	45°	1,6	0656 022045	1,6
	HZ - PCP - 90	Římsa roh půl celý půl 90°	11/22/11x5,6	2x45°	3,1	0656 022135	2,2




Rozměry v cm.



Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	HZ - P29	Římsa R29 - pozitivní	29,2/8x5,6	2 4 8	1,7	0856 300R29	1,5
	HZ - P43	Římsa R43 - pozitivní	43,2/12x5,6	3 6 12	1,9	0856 300R43	1,5
	HZ - P54	Římsa R54 - pozitivní	53,8/15x5,6	15	2	0856 300R54	1,5
	HZ - P65	Římsa R65 - pozitivní	64,5/18x5,6	9 18	2	0856 300R65	1,5
	HZ - P72	Římsa R72 - pozitivní	71,6/20x5,6	5 10 20	2	0856 300R72	1,5
	HZ - P86	Římsa R86 - pozitivní	85,8/24x5,6	6 12 24	2	0856 300R86	1,5


3 | ŘÍMSY, ZÁKLOPY A SOKLY



Rozměry v cm.



Náhled	Kód výrobku	Název	Rozměr (cm)	Poznámky	Hmot. (kg)	Výrobní číslo	Jednotky
	HZ - N34	Římsa R34 - negativní	34/16x5,6		1,7	0857 301R34	1,3
	HZ - N45	Římsa R45 - negativní	45,1/18x5,6		1,9	0857 301R45	1,3
	HZ - N56	Římsa R56 - negativní	56,3/20x5,6		2,1	0857 301R56	1,3
	HZ - N68	Římsa R68 - negativní	67,5/24x5,6		2	0857 301R68	1,3
	HZ - N79	Římsa R79 - negativní	78,9/30x5,6		1,8	0857 301R79	1,3



Rozměry v cm.



**HZ - C**  
Římsa zákloповá  
HARMONIE



**HZ - CC - R0,2**  
Římsa roh  
celý celý R0,2



**HZ - CC - R1**  
Římsa roh  
celý celý R1



**HZ - CC - R4**  
Římsa roh  
celý celý R4



**HZ - CC - R6,5**  
Římsa roh  
celý celý R6,5



**HZ - CC - Z1**  
Římsa roh  
celý celý zkosení Z1



**HZ - PP - 45**  
Římsa roh  
půl půl 45°



**HZ - PCP - 90**  
Římsa roh  
půl celý půl 90°



**HP - C**  
Římsa polo-zákloповá  
HARMONIE



**HP - PC - R1**  
Římsa roh  
půl celý levý R1



**HP - CP - R1**  
Římsa roh  
celý půl pravý R1



**HP - CC - R6,5**  
Římsa roh  
celý celý R6,5



**HP - PP - Z2**  
Římsa roh  
půl půl zkosení Z2



**HZ - P29**  
Římsa R29  
- pozitivní



**HZ - N34**  
Římsa R34  
- negativní